


Sestava pro ohřev východ-západ

Schéma pro ohřev východ - západ

Tento systém se používá v případě, kdy nelze nasměrovat kolektory na jižní stranu. Sluneční kolektory se používají ve směru východ – západ, každá strana má samostatné oběžné čerpadlo.

Sluneční kolektory nastavené východním směrem pracují v ranních hodinách, v poledne pracují obě sady kolektorů a odpoledne pracují pouze kolektory směřující k západu. Systém je řízen centrálním regulátorem.



Zdroj: <http://www.ekimoravia.cz/solarni-panely-schema-vychod-zapad.html>